


# キレークレ®-501

## 取扱い説明

## 使用前の注意

接着前に必ず取扱説明書を最後まで読んでください



- 一度容器から出した液は容器に戻さないでください ●飲み込まないでください。
- 取扱い後は必ず手洗い、うがいを行ってください。 ●接着用途以外には使用しないでください。

### 【破棄】


内容物 / 容器は都道府県地区町村の規則に従い破棄すること。

### 【警告】

- 1) 引火性溶液
- 2) 有機溶剤中毒の恐れ
- 3) 誤飲、皮膚への接触は健康に有害
- 4) 環境への放出を避けること


※3～5℃で定温保存(冷蔵)・遮光保存※

引火性 有害性 特定標的臓器 水生環境有害性 健康有害性



●接着は15℃～30℃の屋内で行ってください。

●15度以上になると化学薬品は反応します。



●使用前に容器をよく振って混ぜてください。

## 1. 接着前の準備

※ご使用前に必ず容器をよく振り、中身を混ぜてください※

※キレークレ®はAが長時間タイプ(5分待ち、そのご20分で拭き取り)

Bが短時間タイプ(2分以内にふき取り)となっております。お間違いの無いようご注意ください。※

### 用意するもの

小皿 重り・文鎮 マスク 工業用アルコール 布・ティッシュ ステンレス針

注射器、針 使用する材料 手袋 キレークレ®A or B タイプ

- ステンレス製の針は最小径のものをお使いください
- 注射器、注射針は接着途中で足りなくなることが無いよう、数本用意してください。
- 小皿は塵、埃のない清潔なものをご使用ください。


## 2. 接着の準備

### 1 必ず最初に手袋とマスクを付けてください




### 2 使う分だけキレークレ®を小皿に分けます

(取り分ける前に、容器をよく振って中身を混ぜてください)



### 3 注射器に針を装着し液を吸い取ります



### 4 注射器内の小さな気泡が抜けるまで待つ。



## 3. 接着作業


### 1 キレイな水で材料表面を拭いてください

(なじみがよくなり、透明感に深みが出ます。)




### 2 材料を接着位置に合わせ、針金を挟みます

(針金はステンレス製で最小径のものをお使いください。)




### 3 針金で浮いた隙間に液を流し込みます

(泡が立たないように、できるだけゆっくりと流し込みます)



### 4 針金を抜き、材料を上から押さえます


(指で15秒ほど押さえることで体温が伝わり、部分的に硬化することで、手を離すことができるようになります)



※空気が抜けきるまで垂直に押さえてください※


### 5 Aタイプの場合

(上からおもりを置き、5分ほど待ちます)



### 5 Bタイプの場合

(指で押さえた後10秒ほど待ちます)




### 6 乾いた布やティッシュで拭きます

(はみ出したキレークレをふき取ってください)



### 7 拭き残しは工業用アルコールで拭きます

(布やティッシュでふき取れない場合)



接着完了です